


Ersatzteilliste + Detailzeichnung



Bedienungsknopf m. Schraube & Mutter
 Bedienungshebel kompl. m. Dampfreg.
 Bedienungshebel
 Feder m. Scheiben & Sicherungsring
 Ventilsitz
 Stößel
 Feder
 Stoppbuchse
 Seegerring
 Rep.-Satz Ventil
 (4103, 4105, 4106, 4107, 4108,
 41013, 41017)
 Ventil kompl.
 O-Ring Viton Ventil

Best.-Nr. 4101
 Best.-Nr. 4102
 Best.-Nr. 4102a
 Best.-Nr. 4103
 Best.-Nr. 4104
 Best.-Nr. 4105
 Best.-Nr. 4106
 Best.-Nr. 4107
 Best.-Nr. 4108
 Best.-Nr. 4109

 Best.-Nr. 41010
 Best.-Nr. 41011

O-Ring Viton Stößel
 Dichtring Teflon Ventil
 Ventilkörper
 Satz Griffhalter LK/LM
 Satz Griffhalter LU/LUB
 O-Ring Viton Ventilsitz
 Griffhalter Alu
 Satz Schrauben Griffhalter Alu
 Isolator
 Griff PA m. Gewindestange & Griffbezug
 Griffbezug
 Gewindestange m. Muttern & Scheiben
 Griffträger
 Anschlußnippel

Best.-Nr. 41012
 Best.-Nr. 41013
 Best.-Nr. 41014
 Best.-Nr. 41015
 Best.-Nr. 41016
 Best.-Nr. 41017
 Best.-Nr. 41018
 Best.-Nr. 41019
 Best.-Nr. 41020
 Best.-Nr. 41021
 Best.-Nr. 41022
 Best.-Nr. 41023
 Best.-Nr. 41024
 Best.-Nr. 41027